





實驗二

Waveform Generation and Oscilloscope Data Read / Write



112-2 機電系統原理與實驗一






Bio-inspired Robotic Laboratory



LabVIEW連接myRIO



LabVIEW連接myRIO








Waveform Generation and Oscilloscope




Bio-inspired Robotic Laboratory




Waveform Generation

- 如何產生正弦波



正弦波



- 正弦波產生(需注意要offset)
- 0V~5V



Ref:NI myRIO-1900 User Guide and Specification.pdf

類比輸出(AO)

- 類比輸出(AO)的範圍介在0V~5V之間
- Way1** 使用Analog output





DIO15 / I2C.SDA	34	33	+3.3 V
DIO14 / I2C.SCL	32	31	DIO10 / PWM2
DGND	30	29	DIO9 / PWM1
DGND	28	27	DIO8 / PWM0
DIO13	26	25	DIO7 / SPI.MOSI
DGND	24	23	DIO6 / SPI.MISO
DIO12 / ENC.B	22	21	DIO5 / SPI.CLK
DGND	20	19	DIO4
白 DIO11 / ENC.A	18	17	DIO3
DGND	16	15	DIO2
UART.TX	14	13	DIO1
DGND	12	11	DIO0
UART.RX	10	9	AI3
DGND	8	7	AI2
AGND	6	5	AI1
AO1	4	3	AI0 白
AO0	2	1	+5V

Ref:NI myRIO-1900 User Guide and Specification.pdf

Oscilloscope


- 讀取輸入波形



類比輸入(AI)

- 類比輸入(AI)
- **Way1** 使用Analog input


Analog input (1 sample)



DIO15 / I2C.SDA	34	33	+3.3 V
DIO14 / I2C.SCL	32	31	DIO10 / PWM2
DGND	30	29	DIO9 / PWM1
DGND	28	27	DIO8 / PWM0
DIO13	26	25	DIO7 / SPI.MOSI
DGND	24	23	DIO6 / SPI.MISO
DIO12 / ENC.B	22	21	DIO5 / SPI.CLK
DGND	20	19	DIO4
DIO11 / ENC.A	18	17	DIO3
DGND	16	15	DIO2
UART.TX	14	13	DIO1
DGND	12	11	DIO0
UART.RX	10	9	AI3
DGND	8	7	AI2
AGND	6	5	AI1
AO1	4	3	AI0
AO0	2	1	+5V

數位輸出(DO)


- 數位輸出(DO)
- **Way1** 使用Digital output



DIO15 / I2C.SDA	34	33	+3.3 V
DIO14 / I2C.SCL	32	31	DIO10 / PWM2
DGND	30	29	DIO9 / PWM1
DGND	28	27	DIO8 / PWM0
DIO13	26	25	DIO7 / SPI.MOSI
DGND	24	23	DIO6 / SPI.MISO
DIO12 / ENC.B	22	21	DIO5 / SPI.CLK
DGND	20	19	DIO4
白 DIO11 / ENC.A	18	17	DIO3
DGND	16	15	DIO2
UART.TX	14	13	DIO1
DGND	12	11	DIO0
UART.RX	10	9	AI3
DGND	8	7	AI2
AGND	6	5	AI1
AO1	4	3	AI0 白
AO0	2	1	+5V

數位輸入(DI)

- 數位輸入(DI)
- **Way1** 使用Digital input





DIO15 / I2C.SDA	34	33	+3.3 V
DIO14 / I2C.SCL	32	31	DIO10 / PWM2
DGND	30	29	DIO9 / PWM1
DGND	28	27	DIO8 / PWM0
DIO13	26	25	DIO7 / SPI.MOSI
DGND	24	23	DIO6 / SPI.MISO
DIO12 / ENC.B	22	21	DIO5 / SPI.CLK
DGND	20	19	DIO4
白 DIO11 / ENC.A	18	17	DIO3
DGND	16	15	DIO2
UART.TX	14	13	DIO1
DGND	12	11	DIO0
UART.RX	10	9	AI3
DGND	8	7	AI2
AGND	6	5	AI1
AO1	4	3	AI0 白
AO0	2	1	+5V




Data Read / Write



Bio-inspired Robotic Laboratory






- 主機 sftp://172.22.11.2 使用者名稱 admin
- 路徑由FileZilla可以看到 /c/ExpXX <自創資料夾
- 所以存取時路徑/c/ExpXX/檔名.副檔名 <自動建立檔案




存取權限異常

- 執行Labview程式後出現權限不足
- 使用Filezilla對欲存取的資料夾進行檔案權限修改
- 勾選所有權限後按確認





Read/Write 元件

- File I/O
 - Write Spreadsheet
 - Read Spreadsheet



Write Spreadsheet

1. File Path 右鍵 create constant
2. 輸入想要存取的位置、檔名與副檔名(副檔名會決定檔案類型)
3. 或先創好文件,使用select path




對著元件點滑鼠右鍵,選擇help就有詳細內容

- **Txt檔**
 - 副檔名.txt
 - Delimiter [\t] 空格
- **Excel檔**
 - 副檔名.csv
 - Delimiter [,] 在excel中換行

[illegible]




Read Spreadsheet

1. File Path 右鍵 create constant
2. 輸入想要讀取的位置與檔名
3. 或使用select path,點選要讀取的文件



format (%.3f)
 file path (dialog if empty)
 number of rows (all:-1)
 start of read offset (chars...)
 max characters/row (no lim...)
 transpose (no:F)
 delimiter (\t)

new file path (Not A Path i...)
 all rows
 first row
 mark after read (chars.)
 EOF?








驗收



Bio-inspired Robotic Laboratory




配分


- 基本題:

- AIO 30% 附加 Data RW 30%

- 產生正弦波,用類比輸出再讀入,並記錄一段時間,用**Waveform Chart**驗收




- DIO 40%
 - 產生間歇閃爍(需經過腳位輸出輸入)




Sample Code


Tunnel Mode->Indexing



Flat Sequence Structure



Sample Code - UI







附錄




Bio-inspired Robotic Laboratory



類比輸出(AO)

- **Way2** 使用Low level -> Analog output



Ref:NI myRIO-1900 User Guide and Specification.pdf

類比輸入(AI)


- **Way2** 使用Low level -> Analog input


連到
close



Ref:NI myRIO-1900 User Guide and Specification.pdf

- **Way2** 使用Low level -> Digital input/output





DIO15 / I2C.SDA	34	33	+3.3 V
DIO14 / I2C.SCL	32	31	DIO10 / PWM2
DGND	30	29	DIO9 / PWM1
DGND	28	27	DIO8 / PWM0
DIO13	26	25	DIO7 / SPI.MOSI
DGND	24	23	DIO6 / SPI.MISO
DIO12 / ENC.B	22	21	DIO5 / SPI.CLK
DGND	20	19	DIO4
白 DIO11 / ENC.A	18	17	DIO3
DGND	16	15	DIO2
UART.TX	14	13	DIO1
DGND	12	11	DIO0
UART.RX	10	9	AI3
DGND	8	7	AI2
AGND	6	5	AI1
AO1	4	3	AI0 白
AO0	2	1	+5V