





# 實驗五 步進馬達控制

112-2 機電系統原理與實驗一



Bio-inspired Robotic Laboratory





# 實驗目的

- 使用步進馬達驅動器 TMC2209 控制步進馬達
  - 馬達正反轉
  - 角度控制
  - 轉速快慢

# Step Motor

Item	Specification
Model	17HS4401
Motor Type	42 Stepper Motor
Size	NEMA 17
Step Angle	1.8°
Voltage	12-36V
Current	1.68A
Resistance per Phase	1.65Ω
Holding Torque	0.4 N.m
Number of Leads	4
Operating Temperature	-20 °C ~ +50 °C
Weight	Approx. 280g
Applications	3D printers, CNC machines, robotic arms, precision positioning systems




# Driver

Item	Specification
Model	TMC2209
Operating Voltage	4.75 V – 28 V
Current Per Phase	Max. 2 A
step resolution	1 to 1/256 steps



# Wired

Pin Name	Description
VDD & GND	Connected to 5V and GND of Controller
VM & GND	Used to power the motor
M1A, M1B, M2A, M2B	Output Pins, Connected to the 4 Wires of motor
DIR	Motor Direction Control pin
STEP	Steps Control Pin
MS1, MS2	Microstep Selection Pins
FAULT	Fault Detection Pin
PDN_UART	UART and Auto Power Down
CLK	Clock Input
SPRD	Chopper mode selection
DIAG	Diagnostics Output (VIO=error)
INDEX	Index Output (one pulse per each four fullsteps)
EN	Enable Motor Outputs (GND=on, VIO=off)



# Wired-Adjust the Verf

Vref PIN: 調整最大承受電流

$$I_{set} = I_{max} * Percentage \%$$
$$V_{ref} = I_{set} / \text{係數}$$


$I_{max}$  : 是馬達的最大額定電流

Percentage (%) :

馬達驅動電流設定為馬達額定電流的75%至90%，以確保良好的性能和足夠的安全裕度。這有助於防止馬達過熱，同時仍提供足夠的扭力。

係數 = 2.5 (From datasheet)

$$I_{set} = 1.68 * 85 \%$$
$$V_{ref} = \frac{1.428}{2.5} = 0.571$$



操作影片


: <https://www.youtube.com/watch?v=VcyGzXIZm58>

# Wired

- 材料:
  - 麵包版
  - TMC2209
  - 線材
  - NEMA 17 17HS4401
  - LM78M05C (5V 穩壓)
  - 鈹質電容 (Tantalum capacitor ) 0.33uF 50V \*2
  - 電解電容 (Electrolytic capacitor) 47uF 63V \*1





# Wired





# Wired



# 連接myRIO

- 選三個DigitalOutput
  - DIR (控制正反向)
  - En (T = Disable; F = Enable)
  - STEP
- GND

DIO15 / I2C.SDA	34	33	+3.3 V
DIO14 / I2C.SCL	32	31	DIO10 / PWM2
DGND	30	29	DIO9 / PWM1
DGND	28	27	DIO8 / PWM0
DIO13	26	25	DIO7 / SPI.MOSI
DGND	24	23	DIO6 / SPI.MISO
DIO12 / ENC.B	22	21	DIO5 / SPI.CLK
DGND	20	19	DIO4
白 DIO11 / ENC.A	18	17	DIO3
DGND	16	15	DIO2
UART.TX	14	13	DIO1
DGND	12	11	DIO0
UART.RX	10	9	AI3
DGND	8	7	AI2
AGND	6	5	AI1
AO1	4	3	AI0 白
AO0	2	1	+5V



Data Communication  
Connectivity  
Control & Simulation  
SignalExpress  
Express  
Addons  
Favorites  
User Libraries  
Select a VI...  
Real-Time  
FPGA Interface  
Robotics  
**myRIO**  
Biomedical  
Industrial Communications  
DSC Module  
Electrical Power  
High Performance Analysis  
MINDSTORMS Robotics  
RF Communications  
Sound and Vibration  
Statechart  
TestStand

myRIO  
Default FPGA I/O  
Default  
Device Man...

Default FPGA Personality



Analog In



Analog Out



Digital In



Digital Out



Button



LED



Accelerome...



PWM



Encoder



SPI




I2C



UART



Interrupt




Low Level




Device Man...


# Pulse (Feed to Step signal)



# Pulse (Feed to Step signal)




# 正反轉



# 角度控制

步進馬達可以透過 microstep 驅動來實現更精細的步距角控制。


優點: 進行微小角度的位置控制，並且可以減少步進馬達的低速範圍的振動和雜訊






# 角度控制

計算 Microstep




Microstep 決定了 For loop 要跑幾圈





# 轉速控制

wait的時間決定轉速 (fast 1 - slow 100)  
(default 10)






# User Interface

- 計算出所需Microstep 並顯示
- 可指定角度(0-360)
- 可指定轉速(1-100)
- 可切換正反轉
- 可指定現在是角度控制還是單純Cycle
- 停止按鈕

# User Interface





# 驗收

- **實驗驗收 17:30前**

- 轉速控制
- 角度控制
- **Cycle** 控制
- 正反轉切換



*Bio-inspired Robotic Laboratory*

